



Snelhandleiding


NL



“PS”, “PlayStation”, “△○×□” en “PS4™” zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



AANSLUITINGEN



⚠ BELANGRIJK!
Gebruik alleen de met het CSL Elite Racing Wheel meegeleverde USB-kabel (F) met rechte stekker om schade aan de USB-poort te voorkomen.

* ook naar PC.
PC-compatibiliteit niet getest en niet bevestigd door Sony Interactive Entertainment Europe.

HANDLEIDING


Download voor gedetailleerde informatie a.u.b. de gebruiksaanwijzing op www.fanatec.com/support. Dit is alleen een snelhandleiding: u mist een aantal functies als u de gebruiksaanwijzing niet leest. Dit product valt onder de garantie van Endor AG, Seligenthaler Straße 16a, 84034 Landshut, Duitsland, Telephone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, Email: info.webshop@fanatec.com. Zie het hoofdstuk ‘garantie’ van de gebruiksaanwijzing, evenals de algemene voorwaarden van Endor AG op www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

LET OP

Actualiseer eerst de firmware voordat u het CSL Elite Racing Wheel voor de eerste keer opstart. U vindt de firmware op www.fanatec.com/downloads. Volg a.u.b. de instructies op die in de gebruiksaanwijzing staan. De compatibiliteit met PlayStation®4 gspellen hangt af van het betreffende spel. Kijk voor een volledige lijst van compatibele spellen op www.fanatec.com.


AAN EN UIT

Om het CSL Elite Racing Wheel aan te zetten, sluit u het aan op een voeding en houdt u de “⏻”-knop aan de rechterkant van het CSL Elite Racing Wheel ongeveer een seconde ingedrukt. Houd om het CSL Elite Racing Wheel uit te zetten de “⏻”-knop 5 seconden ingedrukt.



OPMERKING: gebruik alleen de voeding (D) en stroomkabel (E) die bij dit product worden meegeleverd.

LEVERINGSOMVANG



- CSL Elite Wheel Base (PS4™ versie) (A)
- Tafelklem (B)
- Bevestigingsschroef voor tafelklem (C)
- Voedingseenheid (D)
- Stroomkabel (regionaal) (E)
- USB-kabel (F)
- O-Ring (G)
- CSL Elite Steering Wheel (H)
- Inbussleutel 5mm (I)
- Bevestigingsschroef M6 x 18 mm (platkop) (J)
- Afdekdopjes in racestijl voor CSL Elite Steering Wheel (K)
- PS4™ afdekdopjes voor (optionele) ClubSport-sturen (L)
- Zwarte ringen (voor montage van ClubSport Static Shifter Paddles) (M)

HET STUUR BEVESTIGEN


- Gebruik de meegeleverde bevestigingsschroef (J) en de 5mm-inbusleutel (I).
 - Lijn de as van het CSL Elite Wheel Base (A) correct uit.
 - Schuif het CSL Elite Steering Wheel (H) op de as van de CSL Elite Wheel Base (A).
 - Draai het CSL Elite Steering Wheel (H) om de onderkant van de klemring te kunnen zien en volg de stappen hieronder.
 - Druk het CSL Elite Steering Wheel (H) in totdat het gat in lijn is met het schroefgat van de as van de CSL Elite Wheel Base (A).
 - Gebruik de bevestigingsschroef (J) om het klemmechanisme vast te zetten. Gebruik daarvoor uitsluitend de meegeleverde 5mm-inbusleutel (I).
- ⚠ BELANGRIJK:** draai de schroef uitsluitend met de korte hendel van de inbusleutel aan!

HET STUUR VERWIJDEREN

- Verwijder de bevestigingsschroef (J) en open het klemmechanisme. Gebruik daarvoor uitsluitend de meegeleverde 5mm-inbusleutel (I).
- Trek het CSL Steering Wheel (H) van de as van de CSL Elite Wheel Base (A) af.
- Bewaar de bevestigingsschroef (J) en inbusleutel (I) zorgvuldig voor later gebruik.


VERWISSELBARE AFDEKDOOPJES

Als u de afdekdopjes wilt verwijderen, kunt ze heel gemakkelijk met uw vingers eruit trekken. Ze kunnen worden vervangen door de meegeleverde afdekdopjes in racestijl (K).




TAFELKLEM

1. Breng de bevestigingsschroef voor de tafelklem (C) in de tafelklem (B) in.




2. Draai de bevestigingsschroef van de tafelklem (C) in de onderkant van de CSL Elite Wheel Base (A).




3. Schuif de CSL Elite Wheel Base (A) op het tafelblad tot de stopblokken niet meer verschuiven aan de rand van de tafel.

OPMERKING: de tafelklem (B) moet zich dan onder het tafelblad bevinden.




4. Zet de tafelklem (B) vast door de bevestigingsschroef van de tafelklem (C) aan te draaien. Zorg ervoor dat de voeten van de tafelklem plat aan de onderkant het tafelblad zitten.




MIDDENSTAND KALIBREREN

Als de middenstand handmatig gekalibreerd moet worden (bijv. nadat de firmware van de stuurbasis is geactualiseerd), activeert u het afstelmenu door op de knop te drukken, zoals weergegeven in de grafiek → "S_..." verschijnt dan op het display. Draai nu het stuur in de middenpositie en druk tegelijkertijd de knoppen + in om de middenstand van het stuur te kalibreren.



SHIFTERS KALIBREREN


Druk om in de shifter-kalibreermodus te komen de twee knoppen + , tegelijkertijd in, zoals hieronder gemarkeerd. Raadpleeg voor de gedetailleerde procedure de shifter-handleiding.



TUNING OPTIONS

To enter tuning menu press button . To navigate inside the menu, use the directional stick:

- Press directional stick up or down to access 5 setups
- Press directional stick right or left to go through the options and press or hold it up or down to change option values



MODES


The CSL Elite Racing Wheel will start in "PlayStation®4 Mode" by default when the CSL Elite Racing Wheel (H) is attached to the CSL Elite Wheel Base (A). To switch to other modes press the 'Mode' button once. The LED above the "" button will indicate the current operation mode:

Blue indicates "PlayStation®4 mode"

Red indicates "PC mode"*

Purple indicates "ClubSport Wheel Base V2 Compatibility Mode"

* PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.



Manufactured by
ENDOR®
 Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
 Designed and developed by Endor AG in Germany
 Selgenthaler Straße 16 a - 84034 Landsbut - Germany
 Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221
 Email: info.webshop@fanatec.com
 Website: www.fanatec.com - www.endor.ag
 Licensed for sale in Europe and Australia and for use exclusively with PlayStation®4.